

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์โซว์เบอร์
รุ่น CID615



การแสดงผลหมายเลขโทรเข้า เป็นคุณสมบัติของ
เครื่องซึ่งต้องทำงานร่วมกับบริการ ของผู้ให้บริการ
หมายเลข ดังนั้น กรุณาตรวจสอบ พื้นที่การให้บริการ
โซว์เบอร์และ จดทะเบียนขอบริการก่อนการใช้งาน

02/2013

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ REACH โทรศัพท์เครื่องนี้ จะสามารถรับใช้ท่านได้นานปี กรุณา ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และโปรดเก็บรักษาไว้ อ่างอิงในอนาคต

คุณสมบัติ

- โซลาร์เบอร์โทรเข้า
- 50 หน่วยความจำหมายเลขเรียกเข้า
- 15 หน่วยความจำหมายเลขโทรออก
- ตั้งปลุกได้ 3 ชุด
- ปรับเสียงเรียกเข้า 16 เสียง
- ปรับระดับความดังเสียงเรียกเข้า
- ป้อนรหัสตู้สาขาเมื่อโทรกลับ
- ฟังก์ชันห้ามรบกวน
- พักสายเสียงดนตรี
- ล็อคโทรออกได้
- ตั้งค่าปุ่มโอนสายได้
- ป้อนหมายเลขและตรวจสอบแก้ไขก่อนโทรออก
- ปรับระดับความคมชัดหน้าจอ
- ทวนหมายเลขสุดท้ายอัตโนมัติและฟังก์ชัน PAUSE
- กดปุ่มหมายเลขโทรออกโดยไม่ต้องยกหู

การรับประกัน (ใช้สตติกเกอร์ใต้เครื่องแทนใบประกัน)

บริษัท รับประกันค่าอะไหล่ วงจรและค่าซ่อมฟรี หนึ่งปี เต็ม นับจากวันที่ซื้อตาม ที่ระบุในใบเสร็จ หรือ สตติกเกอร์รับประกัน ได้ เครื่อง สำหรับสินค้าที่เสียตาม สภาพการใช้งานปกติ ทั้งนี้ไม่ รวมถึงสายเกลียว ตัวถัง ค่าขนส่ง ความเสียหายที่เกิดจากการ ช่อมแซมหรือ ดัดแปลงโดยช่างอื่น ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือ แต่งตั้ง จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ำ ความร้อน ไฟฟ้า ภัยธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้งาน ผิดวิธี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งพัสดุเครื่องซ่อม หรือวิธีการใช้ โทรศัพท์ ติดต่อโทร (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง

บริษัท กลอบบอล รีช จำกัด

171/17 หมู่ 2 ติวานนท์ 37 ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร 0-2951 2020

โทรสาร 0-2951 2868

Email :info@globalreach.co.th

www.globalreach.co.th

ฟังก์ชัน PAUSE

ใช้โดยการกดปุ่ม RD/PAUSE กรณีบันทึกเลขหมายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขา (PABX)

การหมุนทวนหมายเลขสุดท้ายอัตโนมัติ

เมื่อโทรออกและหมายเลขปลายทางไม่ว่าง ให้กดปุ่ม BACK แล้ววางหูลง เครื่องจะพยายามโทรออกเองทุกๆ 6 วินาที และจะหยุดโทรออกเมื่อต่อติด หรือมีสายเข้าหรือกดปุ่มใดๆ

ปุ่ม R

กดปุ่มนี้เพื่อโอนสายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขาที่มีค่า FLASH Time เป็น 100 mSec

การล๊อคการโทรออกโดยกุญแจ

จุดสีแดง โทรออกได้ตามปกติ



จุดสีเขียว ไม่สามารถโทรเลขหมายที่ขึ้นต้นด้วย 0

จุดสีเหลือง ล๊อคการโทรออก แต่สามารถรับสายได้ปกติ

การติดตั้ง

1. ติดตั้งสายหูฟัง ปลายด้านหนึ่งต่อที่หูฟังส่วนอีกด้านหนึ่งที่เครื่องโทรศัพท์และติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์เข้ากับช่องด้านข้างส่วนบนของเครื่อง
2. ใส่แบตเตอรี่ ขนาด AA 2 ก้อนเข้ากับตัวเครื่อง


การปรับตั้งปี เดือน วันที่ ชั่วโมง และ นาที

- ในขณะวางหู
1. กดปุ่ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SET 12345678
 2. กดปุ่ม 1 สองครั้ง ตัวเลขปีคศ.เดือน วันที่จะกระพริบ
 3. กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนปีคศ.(2 หลักหลัง) เดือน และวันที่
 4. กดปุ่ม SET/FLASH เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม 
 5. กดปุ่ม SET/FLASH ตามด้วยเลข 1 และ 2 ตัวเลขชั่วโมงและนาทีจะกระพริบ
 6. กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนชั่วโมงและนาที
 7. กดปุ่ม Set เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม 

การตั้งเสียงเรียกเข้าปกติ เสียงเรียกเข้า VIP และความดัง

- ในขณะวางหู
1. กดปุ่ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SET 12345678
 2. กดปุ่ม 2 ตามด้วย 1

หน้าจอจะแสดง **IN9 TYPE 01**

3. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกเสียงเรียก
เข้าปกติที่ต้องการ (มี 16 เสียงหรือปิด ให้เลือก)
4. กดปุ่ม SET/FLASH เพื่อยืนยัน
5. กดปุ่ม 2 หน้าจอแสดง **IN9 U IP 01**
6. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกเสียงเรียก
เข้า VIP ที่ต้องการ (มี 16 เสียงให้เลือก)
7. กดปุ่ม SET/FLASH เพื่อยืนยัน
8. กดปุ่ม 3 หน้าจอแสดง **IN9 VOL 04**
9. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกความดัง
เสียงเรียกเข้าที่ต้องการ (มี 4 ระดับให้เลือก)
10. กดปุ่ม SET/FLASH เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม 


การตั้งปลุกสามชุด

- ในขณะวางหู
1. กดปุ่ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SET 12345678
 2. กดปุ่ม 3 ตามด้วย 1
 3. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกปิดหรือ
ตั้งปลุกแรกโดยป้อนเวลาปลุกตามด้วย SET/FLASH
 4. กดปุ่ม 2 หน้าจอแสดง dAY AL1 xx-xx

การเรียกดู ลบทิ้ง หมายเลขที่เคยโทรออก

ท่านสามารถเรียกดูระยะเวลาการสนทนาและ หมายเลข ที่โทร
ออก 15 ครั้งหลังสุดได้ โดยกดปุ่ม OUT ตามด้วยปุ่ม UPหรือ
DOWN เมื่อพบหมายเลขที่ต้องการ
ให้กดปุ่ม Back ถ้าต้องการโทรออก
กดปุ่ม DEL ถ้าต้องการลบทิ้ง
กดปุ่ม DEL ค้างไว้ 3 วินาที ถ้าต้องการลบทิ้งทั้งหมด

การโทรออก

ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม  จะได้ยินสัญญาณพร้อมโทร
กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ โทรออก เมื่อปลายทางรับสาย ให้
ยกหูสนทนา และวางหูเมื่อสนทนาจบ

ปุ่ม RD/PAUSE สำหรับการหมุนทวนหมายเลข

เมื่อต้องการโทรด้วยหมายเลขสุดท้ายที่ได้โทรออก ให้ยกหูแล้ว
กดปุ่ม RD/PAUSE

การแสดงผลหมายเลขเรียกเข้าบนหน้าจอ

ถ้าท่านได้จดทะเบียนบริการโทรเบอร์สายเข้าแล้ว เมื่อมีสายเข้าจะมีหมายเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกับเสียงเรียกเข้า

การเรียกดูหมายเลขเรียกเข้า

กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า หน้าจอจะแสดง วันที่ เวลาสายเข้า และ หมายเลขที่เรียกเข้า ถ้าเป็นเลขหมายใหม่/ครั้งแรก หน้าจอจะแสดง “NEW” ถ้าเป็นหมายเลขใหม่ซ้ำ 2 ครั้ง หน้าจอจะแสดง “REP”

การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเข้า

กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า เมื่อพบเลขหมายที่ต้องการโทรกลับ ให้กดปุ่ม BACK เครื่องจะโทรกลับเลขหมายที่แสดงบนหน้าจอทันที


การลบข้อมูลของหมายเลขเรียกเข้า

กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า เมื่อพบเลขหมายที่ต้องการลบทิ้ง ให้กดปุ่ม DEL นาน 1 วินาที ถ้าต้องการลบทิ้ง หมายเลขเรียกเข้าทั้งหมด ให้กดปุ่ม DEL ค้างไว้ 3 วินาที

5. ป้อนเวลาปลุกที่สองตามด้วย SET/FLASH

6. กดปุ่ม 3 หน้าจอแสดง dAY AL2 xx-xx

7. ป้อนเวลาที่ต้องการปลุกที่สาม

8. กดปุ่ม SET/FLASH เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม 


การตั้งระยะปิดเสียงเรียกเข้าหรือห้ามรบกวน

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SET 12345678

2. กดปุ่ม 4 หน้าจอแสดง OFF _- 00-00

3. กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนระยะเวลาห้ามรบกวนเป็น ชั่วโมง-นาที ตามด้วยปุ่ม SET/FLASH

4. กดปุ่ม DEL 2 ครั้ง เพื่อออก หน้าจอจะแสดงระยะเวลาห้ามรบกวนนับถอยหลัง ในช่วงเวลานี้สายเรียกเข้าปกติจะไม่ดัง แม้ว่าหมายเลขเรียกเข้านั้นจะแสดงและถูกบันทึกไว้ตามปกติ

ถ้าต้องการยกเลิกคำสั่งนี้ ยกหูหรือกดปุ่ม 

การตั้งค่า FLASH TIME, ระบบหมุน/กดปุ่ม และห้ามพวงสาย

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SET 12345678

2. กดปุ่ม 5 ตามด้วย 1

หน้าจอแสดง FLASH 600

3. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกค่า

4. กดปุ่ม SET/FLASH เพื่อยืนยัน

5. กดปุ่ม 2 หน้าจอแสดง P r rone

6. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกค่า

7. กดปุ่ม SET/FLAH เพื่อยืนยัน

8. กดปุ่ม 3 หน้าจอแสดง deFEnd OFF

9. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกตั้ง

เปิดหรือปิดการห้ามพวงสาย

(ใช้ได้กับสายตรงที่ไม่ผ่านตู้สาขาเท่านั้น)

10. กดปุ่ม SET/FLASH ตามด้วยปุ่ม 

การป้อนรหัสพื้นที่และรหัสตู้สาขา (SET 6 1-LoC 2-oL)

สำหรับการใช้งานในประเทศไทย ไม่ต้องตั้งรหัสพื้นที่ ส่วนรหัสตู้สาขาทำได้โดย


ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET/FLASH จอแสดง SET 12345678

2. กดปุ่ม 6 ตามด้วย 2

หน้าจอแสดง oUr - - - - -

3. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกเปิดตาม

ด้วยรหัสตู้สาขาหรือเลือกปิด (oUr OFF)

4. กดปุ่ม SET/FLASH เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม 

การตั้งระดับความคมชัดหน้าจอ

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET/FLASH หน้าจอแสดง SET 12345678

2. กดปุ่ม 7 หน้าจอแสดง Lcd con 4

3. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือก

ระดับที่ต้องการ (5 ระดับ)

4. กดปุ่ม SET/FLASH เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม 