

การลือคการโทรออกโดยกฏแฉ

สีเขียว โทรออกได้ตามปกติ

สีแดง ไม่สามารถโทรออก

การรับประกัน

บริษัท รับประกันค่าอะไหล่ วงจร และค่าซ่อมฟรี 1 ปี
สำหรับสินค้าที่เสียตามสภาพการใช้งานตามปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึง
แบตเตอรี่ เสออากาศ หม้อแปลง ตัวถัง ค่าขนส่ง ความเสียหาย
ที่เกิด จากการซ่อมแซมดัดแปลงโดยช่างอื่นที่มี ด้รับ มอบหมาย
หรือแต่งตั้ง จากบริษัท หรือเสียหาย เนื่องจากไฟตก ไฟเกิน
โดนน้ำ ความร้อน ไฟผ่า ภัยธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้
ผิดวิธี

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์และส่งพัสดุเครื่องซ่อม
ติดต่อโทร. (0) 2951 2020

โทรสาร (0) 2951 2868

Email : info@globalreach.co.th

บริษัท กลอบอลรีช จำกัด

171/17 หมู่ 2 ซอยติวานนท์ 37 ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000

Web Site : www.globalreach.co.th

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์

รุ่น DT2000



ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ
REACH โทรศัพท์เครื่องนี้ จะสามารถรับใช้ท่านได้นานปี
กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
และโปรดเก็บรักษาไว้อ้างอิงในอนาคต

คุณสมบัติ

- ปุ่มโทรด่วน 3 เลขหมาย
- ปุ่มโอนสายเมื่อใช้กับตู้สาขา
(100 และ 600 mSec)
- ทวนหมายเลขสุดท้าย
- ปรับระดับความดังเสียงเรียกเข้า
- ไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า
- ล็อคโทรออกด้วยกุญแจ

การติดตั้ง

ติดตั้งสายหูฟังปลายด้านหนึ่งต่อที่หูฟังส่วนอีกด้านหนึ่งที่เครื่องโทรศัพท์และติดตั้งสายสัญญาณจากชุมสาย

การปรับระดับความดังเสียงเรียกเข้าและเสียงสนทนา

ในขณะวางสาย กดปุ่ม RINGER ซ้ำๆ เพื่อเลือกระดับความดังเสียงเรียกเข้า (มี 4 ระดับ 1, 2, 3 และปิดเสียง)

ในขณะยกหู กดปุ่ม RINGER ซ้ำๆ เพื่อเลือกระดับความดังเสียงสนทนาได้ 3 ระดับ

การบันทึกเลขหมายในหน่วยความจำแบบกดปุ่มเดียว

ในขณะวางสาย ป้อนเลขหมายปลายทางที่ต้องการบันทึก แล้วกดปุ่มตำแหน่งบันทึก M1,M2,M3 ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ค้างไว้ 3 วินาที

การโทรออกหมายเลขจากหน่วยความจำแบบกดปุ่มเดียว

ยกหู ตามด้วยตำแหน่งบันทึก M1,M2,M3

การโทรออก

ยกหูโทรศัพท์จะมีสัญญาณพร้อมโทร กดหมายเลขที่ต้องการโทรออก เมื่อฝั่งตรงข้ามรับสาย สนทนาได้ตามปกติ วางหูเมื่อสนทนาจบ

ปุ่ม FLASH และปุ่ม R

ใช้สำหรับกดเมื่อจะโอนสายในใช้งานผ่านระบบตู้สาขา
ปุ่ม Flash : 600 mSec และ ปุ่ม R : 100 MSes

การหมุนทวนเลขหมายสุดท้าย

เมื่อโทรออก และหมายเลขปลายทางไม่ว่าง ให้วางหู เมื่อยกหู ใหม่ กดปุ่ม P/REDIAL เครื่องโทรศัพท์จะเรียกเลขหมายเดิมทันที

ฟังก์ชัน PAUSE บนปุ่ม P/REDIAL

ใช้ในกรณีบันทึกเลขหมายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขา PABX เครื่องจะหมุนสัญญาณปุ่มกดหลังตัดรหัสตู้สาขา